

**OHJEET / ANVISNINGAR / INSTRUCTIONS**  
asennusohje Suomi 475 CAT -09 satamapeite

**sisältö / innehåll / content:**



7x muovitappi / knapp i plast / plastic lacing button +  
7x 4x20mm pop-niitti / pop-nit / blind rivet



12x metallikoukku / krok i metall / metallic lacing hook +  
24x 4x10mm pop-niitti / pop-nit / blind rivet

**FIN**

1. Asenna kaaret veneen hankaimien reikiin.
2. Pujota peitteen etupään ja sivujen liepeet törmäyslistan alle.
3. Kiinnitä peitteen takaosa muovitapeilla+niiteillä (kivistä peite pituussuunnassa)
4. Kiinnitä veneen kylkiin metallikoukut niiteillä, peitteen reunan kumivaijerin pujotusaukkojen kohdille.



**VA-VARUSTE OY** • PL 1537, Siikaranta 14, 70621 KUOPIO  
Puh. (017) 2659 500 • Fax (017) 2659 510 • [va-varuste@va-varuste.fi](mailto:va-varuste@va-varuste.fi)

[www.va-varuste.fi](http://www.va-varuste.fi)

LISÄÄ MUKAVUUTTA VENEILYYN